

## Regenwassernutzungs- System

### Mit Regenerdspeicher



- 1 Wirbel Fein Filter
- 2 Regenerdspeicher
- 3 Beruhigter Einlauf
- 4 Ueberlaufsiphon
- 5 Schwimmende Entnahme
- 6 Regenmanager
- 6.1 Drucksteigerungsanlage
- 7 Hahn und Hinweiskleber-Set
- 8 Flow Manager Regenwasser
- 9 Rohrdurchmesser min 35 mm  
wird Innen empfohlen.  
Montage mit O-Typ (Plasson)  
verbiendet Aspiration, nur ver-  
schraubt und Schweißverbin-  
dungen.


### Mit Kellertanks



**Rufen Sie uns an!**  
**Wir beraten Sie gerne.**


# REGENMANAGER TACOMAT 2

Für die vollautomatische Steuerung von Haus- und Kleinanlagen. Schnelle Montage und geringer Platzbedarf. Hausinterne und bedarfsorientierte freie Trinkwassereinspeisung.



## Ausstattung:

- Elektronische Steuerung mit Sonde 20m Kable
- Mechanische Einspeisung für Trinkwasser 3/4''
- Automatischer Wasseraustausch
- Notüberlauf DN 75.



10.2014/yp